


COMANDOS DO LAMINADOR

A	Interruptor liga / desliga	G	Alças de transporte
B	Botão de standby / alimentação	H	Ranhura da bolsa
C	Luz de prontidão	I	Prateleira de suporte da entrada
D	Botões de selecção da bolsa ( , 80,100, 125 microns)	J	Saída de bolsa/documentos
E	Botão de inversão	K	Bandeja de saída
F	Indicador/botão de sistema de alerta de limpeza		

CAPACIDADES

Desempenho		Dados técnicos	
Formato	A3	Tensão / Frequência / Corrente(Amps)	A3 = 220-240V AC, 50/60 Hz, 5,5A
Largura de entrada	A3 = 324mm	Consumo em watts	A3 = 1200 W
Espessura da bolsa (mín.)	75 microns	Espessura máx. do documento (capacidade de laminação)	0,024 pol. / 0,6 mm
Espessura da bolsa (máx.)	175 microns		
Tempo de aquecimento (estimativa)	1 minuto		
Velocidade de laminação (+/- 5%)	aprox. 78cm/min (velocidade fixa)		
Número de roletos	6		
Indicação "Ready" (Pronto)	Luz (verde)		
Função de inversão manual	Sim		
Encerramento automático	Sim		

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - GUARDAR PARA UTILIZAÇÃO FUTURA

- Ligue o aparelho a uma tomada de fácil acesso.
- Para impedir choque eléctrico - não utilize o aparelho próximo de água, não derrame água sobre o aparelho, sobre o cabo eléctrico ou sobre a tomada de parede.
- Mantenha-se afastado de peças móveis.
- Este equipamento não deve ser utilizado em locais onde seja provável a presença de crianças.
- Esta plastificadora tem um Botão de interrupção de energia que deve estar na posição ON (I) para operar a plastificadora. Em caso de emergência, coloque o botão na posição OFF (O). Esta ação irá parar imediatamente a plastificadora.
- As bolsas autoadesivas só podem ser utilizadas com a configuração a frio.

CERTIFIQUE-SE de que o aparelho se encontra numa superfície estável.

TESTE a laminação em folhas que tencione deitar fora e ajuste o aparelho antes das laminações finais.

REMOVA os agrafos e outros artigos de metal antes de laminar.

CERTIFIQUE-SE de que mantém o aparelho afastado de fontes de calor e água.

CERTIFIQUE-SE de que desliga o aparelho depois de cada utilização.

CERTIFIQUE-SE de que desliga o aparelho da tomada quando não o for utilizar durante um longo período de tempo.

UTILIZE bolsas concebidas para utilização com as definições adequadas.

MANTENHA os animais de estimação afastados enquanto estiver a utilizar a máquina.

NÃO deixe o cabo de alimentação em contacto com superfícies quentes.

NÃO deixe o cabo de alimentação pendurado em armários ou prateleiras.

NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.

NÃO tente abrir nem efectuar reparações no aparelho.

NÃO exceda o desempenho indicado do aparelho.

NÃO permita que menores de idade utilizem esta máquina sem supervisão de adultos.

NÃO lamine objectos afiados ou de metal (ex.: agrafos, clips).

NÃO lamine documentos sensíveis ao calor (ex.: bilhetes, papel para ecografias, etc.) com definições a quente.

NÃO lamine uma bolsa vazia.

FUNÇÕES E SUGESTÕES



Desligamento Automático

Se a máquina não estiver ativa durante 30 minutos, a função de Desligamento Automático irá colocar a máquina em modo standby. O botão de Standby/Alimentação estará a piscar levemente. Para colocar a máquina em funcionamento, prima qualquer botão ou prima o interruptor de alimentação.



Função de inversão

Para ejectar a bolsa de laminação durante a utilização, prima e mantenha premido o botão de inversão até a bolsa ser ejectada da máquina.



Sistema de alerta de limpeza

Esta funcionalidade relembra ao utilizador que deve limpar os rolos da plastificadora para um desempenho livre de bloqueios.

- O botão de alerta de limpeza acenderá a branco para informar o utilizador que deve limpar os rolos da plastificadora.
- Depois da máquina estar ligada e devidamente aquecida, introduza as folhas de limpeza na máquina para remover qualquer resíduo dos rolos. Recomenda-se a utilização da frente e do verso da folha de limpeza, de modo a passar pela máquina duas vezes.

- A luz Alerta de limpeza reiniciar-se-á automaticamente apenas quando for usada com uma folha de limpeza Fellowes. Para redefinir manualmente esta função, basta premir o botão Alerta de limpeza e a luz apagar-se-á.

Embora o sistema de Alerta de limpeza possa ser ignorado, recomenda-se que sejam utilizadas regularmente folhas de limpeza com a máquina para garantir um desempenho ideal. (Código de encomenda de folhas de limpeza nº 5320603)

- Para obter os melhores resultados, utilize bolsas térmicas da marca Fellowes®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, Preserve 250 e bolsas frias
- Para autoadesivos (bolsas frias) utilize apenas a configuração fria.
- Esta máquina não precisa de uma transportadora para plastificar. É um mecanismo sem transportadora.
- Coloque sempre o artigo a ser plastificado numa bolsa de dimensão adequada.
- Teste sempre num artigo de dimensão e espessura semelhantes antes do processo final.
- Prepare a bolsa e o artigo para plastificação. Coloque o artigo dentro da bolsa, centrado e a tocar na borda principal selada. Certifique-se de que a bolsa não é demasiado grande para o artigo.
- Se necessário, apare o excesso de material em torno do artigo após a plastificação e o arrefecimento.

ANTES DA LAMINAÇÃO

1. Certifique-se de que o aparelho se encontra numa superfície estável.
2. Verifique se existe espaço suficiente (mín. 50cm) na traseira da máquina para permitir que os artigos passem sem obstrução.
3. Ligue o aparelho a uma tomada de alimentação de fácil acesso.
4. Ajuste a bandeja de saída na parte de trás da máquina.

COMO LAMINAR

5. Ligue o interruptor (situado na parte de trás da máquina).
6. A máquina vem com a predefinição de regulação de calor 80 microns. Para 125 microns, 175 microns ou plastificação a frio, prima os botões de seleção de bolsa correspondentes.
7. Quando a máquina estiver pronta, a luz de prontidão ficará verde.
8. Coloque o documento na bolsa aberta. Certifique-se de que o documento está centrado contra o bordo selado. Use o tamanho de bolsa apropriado para o documento.
9. Certifique-se de que a bolsa entra no bordo selado da máquina primeiro. Mantenha a bolsa direita e central dentro da abertura, não num ângulo. Use as marcações de entrada como guia.
10. À saída, a bolsa plastificada pode estar quente e mole. Para obter a melhor qualidade e evitar congestionamento, retire a bolsa imediatamente. Coloque a bolsa numa superfície plana para arrefecer. Tenha cuidado quando manusear uma bolsa quente. Retire sempre a bolsa plastificada antes de iniciar a próxima plastificação.
11. Para plastificar a frio, pressione o botão de plastificação a frio. Quando a plastificadora estiver pronta para a plastificação a frio, a luz de prontidão ficará verde. Nota: para utilizar a definição a frio após a plastificação a quente, poderá ser necessário aguardar 30–60 minutos para que a plastificadora arrefeça.

DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa provável	Solução
Não existe iluminação no painel de controlo	Aparelho não ligado	Ligue o aparelho na parte de trás junto à ranhura de alimentação e na tomada
Todas as LEDS não está a piscar devidamente	A plastificadora vem com o modo de desligamento Automático	Prima qualquer botão ou ligue o interruptor de alimentação para reiniciar a máquina
A bolsa não veda totalmente o artigo	O artigo pode ser demasiado espesso para laminar	Verifique se a espessura de passagem está correctamente seleccionada e passe novamente
	A definição da temperatura pode estar incorrecta	Verifique se a espessura da bolsa está correctamente seleccionada e passe novamente
A bolsatem ondulações ou bolhas	A definição da temperatura pode estar incorrecta	Verifique se a espessura da bolsa foi correctamente seleccionada e passe novamente
A bolsa perdeu-se no aparelho	Bolsa encravada	Pressione o botão de inversão e retire a bolsa com a mão.
	A bolsa foi utilizada com a "extremidade aberta" em primeiro lugar	
	A bolsa não foi centrada na entrada	
	A bolsa não estava direita na entrada	
Encravamento	Foi utilizada uma bolsa vazia	
Bolsa danificada após laminação	Roletos danificados ou adesivo nos roletos	Passes folhas de limpeza pelo aparelho para testar e limpar os roletos

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA

Desligar a máquina - se o botão ligar/desligar for premido, a máquina será totalmente desligada, desligando os aquecedores e os rolos. Retire a ficha de alimentação da máquina da tomada. A superfície exterior da máquina pode ser limpa com um pano húmido. Não utilize solventes ou materiais inflamáveis para polir a máquina. Esta máquina está equipada com um "Sistema de alerta de limpeza" que lembra o utilizador de limpar a plastificadora. Quando a máquina estiver quente, basta inserir a folha de limpeza através da plastificadora para limpar qualquer resíduo dos rolos. Consulte "Sistema de alerta de limpeza" em "Características e dicas" para obter mais informações sobre esta funcionalidade. É possível adquirir folhas de limpeza para limpar os rolos desta máquina. Recomenda-se que sejam utilizadas regularmente folhas de limpeza com a máquina para um desempenho ideal. (Código de encomenda de Folhas de limpeza nº 5320603)